



TECHNISCHES MERKBLATT

STEINBEHANDLUNG DISPERSION FARBLÖSER PASTE

Ein Spezialprodukt zum abbeizen von
Natur- Kunststeinoberflächen, Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik
sowie Holz und Glasflächen

Eigenschaften:

Die **steinbehandlung-Dispersion Farblöser Paste** ist ein kräftiger Abbeizer für säure- und lösemittelbeständige Oberflächen.

Schnelles und hervorragendes Abbeizergebnis, sehr gute Tiefenwirkung, pastös eingestellt.

Frei von Dichtlormethan und Methylpyrrolidon sowie biologisch abbaubar.

Anwendungsbereich:

Die **steinbehandlung-Dispersion Farblöser Paste** kann auf sämtlichen säure- und lösungsmittelfesten Oberflächen, auf allen Natur- und Kunststeinoberflächen sowie Fliesen, Feinsteinzeug und Keramik im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Ebenso kann das Produkt auf Holz- und Glasflächen angewendet werden.

Auf Mineralischen Untergründen wie Putz, Beton und Kalkstein nur bedingt und kurzzeitig einsetzbar (Testfläche erforderlich).

Für ein und Zweikomponenten Anstriche (Lacke) wässrig und lösemittelhaltig.



Verarbeitung:

Die Paste auf die zu lösende Verschmutzung zum Beispiel mittels Spachtel oder Pinsel aufzutragen und anschließend einwirken lassen.

Einwirkzeiten: 2 Komponentenlacke 15 bis 20 Minuten, Einbrenn- und Pulverlacke sind abhängig von der Lackart und Schichtdicke, daher von 30 bis 120 Minuten, Acryl und Alkydharzfarben 15 bis 90 Minuten, Dispersion und Latexfarben 30 bis 90 Minuten, Spachtelmassen 90 bis 180 Minuten.

Die Paste danach mittels Spachtel abschaben und mit Wasser nachreinigen, wo der Einsatz eines Hochdruckreiniger möglich ist kann auch damit nachgewaschen werden

Sicherheit:

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Nach Gebrauch, Gesicht, Hände und betroffene Hautpartien, gründlich waschen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Besondere Behandlung (siehe Erste-Hilfe-Informationen auf dem Etikett und / oder Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblattes).

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



Achtung

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.